



XaviX BASEBALL™

取扱説明書



目次

安全のために	04	
安全のために／健康上の注意	06	
XaviX BASEBALL セットの内容／各部の名称	08	
バットの組み立て方	10	
XaviXPORT の機能／設置場所と動作範囲	12	
システムカートリッジのセット方法	14	
バットとボールの使い方	16	
準備運動のすすめ（ストレッチ運動）	18	
XaviX BASEBALLを始める／メニューを選ぶ	20	
モードの紹介／バット・ボールの使い方	22	
トーナメントモード	24	
フリーモード	26	
ホームランダービー／トレーニング	28	
トレーニング	30	
オプション	32	
チームデータ	34	
故障かな?と思ったら	36	
お願いとご注意／主な仕様	38	
アフターサービスについて	40	

安全のために

- 製品をいつまでも安全にご使用いただくために、ご使用前には必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- 取扱説明書は、いつでも見られるところに必ず保管しておいてください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、軽傷または中程度の損傷を負う可能性がある内容および物質的損害が発生する可能性がある内容を示しています。



この表示は気を付ける必要がある事項を示しています。



この表示は感電の可能性のある事項を示しています。




この表示は禁止事項を示しています。



この表示は守らなければならない事項を示しています。

警告


- ⚡ 感電の恐れがありますので、XaviXPORTを分解しないでください。お客様が独自でなされた分解および修理には、一切の責任を負いかねます。




警告




バットまたはボールを使用しているときは、ストラップを正しく装着し、誤ってバットまたはボールを離した場合でもバットまたはボールが飛んでいかないようにしてください。（本書16ページを参照してください。）



ケガや破損の原因になりますので、バットまたはボールを必要以上に振り回さないでください。



バットまたはボールを振ってもテレビや人、物に衝突しない十分な距離を確保してください。テレビや人、物との距離が十分でないと、破損やケガの原因となります。



濡れた手で乾電池の抜き差しは、感電のおそれがあるため、絶対におやめください。



発煙、異臭などの異常が見られた場合は、全ての接続を取り外し、修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですので、絶対におやめください。

注意



お子様がプレイする場合は、バットまたはボールが正しく使われていることを確認してください。



ストラップは適切な位置で固定してください。緩すぎたり、きつすぎたりすると、ケガの原因となります。また、ストラップは、お子様の首や足、ペットの首や足につけないでください。



⚠ 注意

- ⊘ システムカートリッジの接続端子は、XaviXPORTのシステムスロットに接続するようになっています。接続端子に触ったり、傷つけたりしないでください。
- ⊘ システムカートリッジの分解はしないでください。開口部には何も挿入しないでください。また、システムカートリッジをXaviXPORTから取り外す際は、器具などを使って無理に取り出さないでください。
- ⊘ システムカートリッジやバットまたはボールに、水や液体をこぼさないでください。保管の際には、高温多湿の場所や、ホコリなどの多い場所を避けてください。
- ⊘ システムカートリッジやバットまたはボールのホコリや汚れを取り除く場合は、乾いたやわらかい布で軽く拭き取ってください。湿らせた布やアルコールやベンジンなどの有機溶剤をつけた布で拭かないで下さい。
- ⊘ XaviXPORTには、専用のシステムカートリッジ、ACアダプタ、AVケーブル等、新世代株式会社が使用の許諾、互換性の確認をした製品以外のものをセットしたり接続したりしないでください。（A/V INは除く）
- ⚠ 乾電池の挿入・交換の際は、異なる種類や古いものと新しいものを混ぜたりせず、向きの指示に従い正しくセットしてください。
- ⚠ プロジェクションテレビ（スクリーン投影式テレビ）につなぐと、画像の焼き付が起こることがあります。

⚠ 使用上のご注意

- ・長期間使用しない場合はバットおよびボールの乾電池を抜いてください。
- ・XaviXPORTは、NTSC方式のテレビでのみ使用できます。
- ・テレビの使用方法は、テレビの使用説明書で確認してください。

⚠ 健康上の注意

本製品を使用する前に、必ず次の健康上の注意をよく読んでください。

- ・医師から激しい運動を制限されている方、妊娠している、もしくは妊娠の可能性がある方、または疲労、睡眠不足、体調不良の症状があるときは、使用をお控えください。
- ・運動の前には準備体操を十分に行ってください。

特定の光のパターンやフラッシュライトを浴びたときに、体質によっては、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状が起こる場合があります。こうした症状を経験したことのある方は、製品を使用する前に医師に相談してください。

また、これらの経験がない方も、次の点に注意してください。

- ・テレビ画面からできるだけ離れて使用してください。
- ・テレビのコントラスト、輝度、色調を快適なレベルにまで下げるなど調節してください。
- ・なるべく部屋を明るくして使用してください。
- ・疲れや眠気を感じた場合は、10～15分間休憩をとるか、使用を中止してください。
- ・使用中に目眩や吐き気を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。
- ・お子様が使用している場合は、十分に注意を払ってください。



XaviX BASEBALL セットの内容

各部の名称

XaviX BASEBALL

XaviX BASEBALL セットの内容

システムカートリッジ (1)	XaviXベースボール バット (1)	
ボール (1)		
取扱説明書 (1)	基本操作ガイド (1)	単3形乾電池 (2) 単4形乾電池 (2)
保証書 (1)	ユーザー登録はがき (1)	バーコード (シリアルナンバー) シール (4)

すべてのセット内容が揃っているかどうか、パッケージの中身を確認してください。

不備がありましたら、XaviXホットダイヤルまでご連絡ください。


バーコードシールは、次の場所に貼ってください。

- ①システムカートリッジの裏面
- ②本書37ページ・お客様控の所定欄
- ③ユーザ登録ハガキの所定欄
- ④保証書の所定欄


メーカー保証やお客サービスをお受けになる際、バーコードシールに記載のシリアルナンバーが必要となります。

各部の名称

システムカートリッジ



バットとボール




- ①赤外線送信部
バットやボールの動きを感知し、信号に変換して、XaviXPORTに送信します。
- ②グリップ
バットのこの部分を握ってプレイします。
- ③ストラップ
安全のためプレイ中は手首を通します。
- ④アジャスタ
- ⑤ボタン
メニュー画面やプレイ中に使います。




バットの組み立て方


バットはバット部、グリップ部の2つのパーツから構成されています。
ご使用の際には、これら2つのパーツを組み立ててください。




①グリップのネジ部分をバット下部の穴に差し込みます。



②カチッと音がするまでグリップを回して、しっかりと固定します。



③2つのパーツをはずすには、ボタンを上押し、下図の方向に回してください。





XaviXPORTの機能 設置場所と動作範囲

XaviX BASEBALL

XaviXPORTの機能 (XaviXPORTは別売です)

- ①電源スイッチ
電源のON/OFFを行います。
- ②リセットスイッチ
システムをリセットする場合に使用します。
- ③キャンセルキー
選択をキャンセルする場合に使用します。画面の指示に従ってください。
- ④セレクトキー
メニューを選択する場合に使用します。画面の指示に従ってください。
- ⑤エンターキー(決定)
選択を決定する場合に使用します。画面の指示に従ってください。
- ⑥システムステージ
この場所にシステムカートリッジをセットします。
- ⑦電源ランプ
電源をONにした場合、LEDが緑に点灯します。
- ⑧赤外線受信部
バットとボールの赤外線送信部から送られてくる信号を受信します。

上面




正面




電源スイッチのON/OFFを繰り返すと、正常に起動しないことがあります。その際は、時間を置いて電源を入れてください。

設置場所と動作範囲

XaviXPORTの設置場所



動作範囲




XaviXPORT使用中に、テレビのリモコンを作動させないでください。誤作動の原因になります。



システムカートリッジのセット方法

セットの手順

- ① システムカートリッジをXaviXPORTのシステムステージに置き、そのまま押し下げます。
- ② 手前方向にスライドさせ、セットマークを、XaviXPORTの内側のラインまで差し込みます。




⚠ システムカートリッジをセットするときは、必ずXaviXPORTの電源がOFFになっていることを確認してください。システムカートリッジは、必ず正しい方向にセットしてください。(システムカートリッジは、接続端子がある側が手前になります)

⚠ システムカートリッジをセットする際には、システムカートリッジのセットマークが、XaviXPORTのエッジとピッタリ合っていることを確認してください。

取り外しの手順

- ③ システムカートリッジの両側を指で軽く押し下げながら、矢印の方向にスライドさせます。
- ④ 指を離せばシステムカートリッジが取り出せます。



⚠ システムカートリッジをXaviXPORTから取り外すときは、必ずXaviXPORTの電源がOFFになっていることを確認してください。

⚠ 以下の場合は、セーブデータがシステムカートリッジに保存されませんのでご注意ください。


- ・プレイ中にシステムカートリッジを外したり、XaviXPORTの電源を抜いたりした場合。
- ・プレイ中に停電した場合。



バットとボールの使い方


握り方

1. バットとボールについているストラップに手首を通してください。
2. アジャスタを調節し、ストラップが手首から外れないように装着します。




バットとボールは、実物のバットとボール同様に正しくしっかりと握ってください。握り方が不適切な場合、誤作動したり、手から離れて事故やケガにつながる可能性があります。

バットとボールを同時に手首に装着しないでください。



乾電池の入れ方

乾電池の方向（極性）に注意して下図のように入れてください。



Info

バットとボールにはON/OFFスイッチがありません。

使用する時の振動によって自動的にスイッチがONになります。しばらく放置することによって、自動的にOFFになります。





準備運動のすすめ(ストレッチ運動)

プロ野球から草野球まで、多くの人たちに親しまれている野球。そんな国民的スポーツを、XaviX BASEBALLで楽しんでください。時にはピッチャー、時にはバッターとなって、夢中でプレイしているうちに汗びっしょり。そんな爽快感を、家族や友達とお家で味わってください。



さて、ここでストレッチを取り入れて、体をほぐしておきましょう。スポーツ時のウォーミングアップやクールダウンに、そしてデスクワークで凝り固まった筋肉をほぐすために、ストレッチ運動を取り入れる人が増えています。

ストレッチとは、筋肉を伸ばすことを基本動作とする、柔軟体操の一つです。ストレッチをすることで、血行が促進され、筋肉の柔軟性を維持向上できますので、新陳代謝を高める効果があり、ストレス解消にもなります。特別な用具は不要で、いつでも、どこでも、簡単・手軽にできるのもストレッチの特長です。では、ここで幾つかストレッチを紹介します。



[ストレッチ運動の基本]

- 痛みを感じない程度に行いましょう。
- 弾みをつけず、ゆるやかに。
- 筋肉を伸ばすときは、息をはきながらゆっくりと。
- 10～30秒は同じポーズを続けましょう。
- 伸ばしている筋肉に意識を集中しよう。
- 楽しみながらマイペースで。
- 少なくとも週に2～3回は行いましょう。






XaviX BASEBALLを始める メニューを選ぶ


XaviX BASEBALL

XaviX BASEBALLを始める

システムカートリッジをXaviXPORTにセットして、電源スイッチをONにすると、XaviXのロゴが表示されます。

続いて、「 注意」画面が表示されますので、内容をよく読んでください。



「 注意」画面の後、XaviX BASEBALLのタイトル画面が表示され、エンターキーを押すとメニュー画面が表示されます。

タイトル画面が表示されている状態で、しばらくの間、XaviXPORTのいずれのキーが押されない場合、自動的にデモモードに移ります。

「デモモード」について

デモモードでは、XaviXPORTが自動的にプレイを行います。デモモードを見るとXaviX BASEBALLの楽しめ方がわかります。デモモード中にバットを振ると、トライモードが楽しめます。トライモードではホームランダービーをプレイすることができます。ただし、スコアは保存されません。デモモード、トライモードを終了するには、エンターキーを押してください。

メニューを選ぶ

メニュー画面に表示されている項目の選択、決定、キャンセル操作をXaviXPORT上面のキーを使い、行うことができます。

また、バット、ボールを使用して同様の操作もできます。

バット

選択:バットを振ってください。


決定:バットのBUNTボタンを押してください。

ボール

選択:ボールの中央の2つのどちらかのボタンを押してください。

決定:ボールの右側のボタンを押してください。

キャンセル:ボールの左側のボタンを押してください。



XaviXPORT本体のセレクトキーを使用するか、バット、ボールを使用して、メニュー画面の項目を選択します。

次にエンターキーまたはバット、ボールのボタンを押して、選択した項目を決定します。

バットを振ることでカーソル移動



ボタンを押す



メニュー画面の例



前画面に戻る場合は、XaviXPORTのキャンセルキーまたはボールのボタンを使用します。



モードの紹介

トーナメントモード

1人から8人まで参加できます。
準々決勝からトーナメントを始め、準決勝、決勝へと進んでいきます。

フリーモード

フリーモードは、1人または2人でのプレイが可能で、対戦チーム、球場を自由に選んでプレイすることができます。

ホームランダービー

1人から4人まで参加可能なホームラン競争です。ホームランボールの飛距離を競います。


トレーニング

ピッチングやバッティングなどXaviX BASEBALLの基本を練習する場合は、このトレーニングから挑戦することをお勧めします。

オプション

- ・トップ5スコアの表示
- ・チーム名の設定
- ・サウンド設定
- ・セーブデータの初期化

球場の種類



ワールドスタジアム



サテライトスタジアム



コスモドーム


バット・ボールの使い方

バットの基本操作

ピッチャーの投球に合わせてバットを振ることによって、ボールを打つことができます。バントしたい場合は、ボールのタイミングにあわせてバットのBUNTボタンを押してください。

ボールの基本操作

投球できるボールタイプには、「ストレート」、「スライダー」、「カーブ」、「カットファスト」、「チェンジアップ」、「シンカー」、「シュート」、「フォークボール」、「ナックルボール」の9種類があります。ただし、投げることが出来る球種はピッチャーによって異なります。画面上のピッチャーがセットポジションにはいったら、下図の赤色で示したボタンを押し、希望する球種を決めます。ピッチャーのボールスピードは、「ボールを振れ!」と表示されたときに、ボールを投げる動作をし、そのときの速さによって決まります。



左利きのピッチャーの時は左右反対で表示されます。

トーナメントモード

8チームでのトーナメント戦です。最大8人のプレイヤーでプレイ可能です。COM同士の対戦は自動的に試合が行われますので、試合の様子は画面には現れず、試合結果だけが表示されます。



「モードセレクト」画面で「トーナメント」を選びます。
1～8人のプレイヤーを選ぶことができます。



希望するチームを選びます。



次にカロリー消費量を計算するためのパーソナルデータの設定画面になります。あなたの性別、体重、年齢を入力してください。ここで入力されたデータをもとに、1ゲーム毎にあなたのカロリー消費量が表示されます。



トーナメント表が現れ、対戦チームが決定されます。



ゲーム開始時に、1回、4回、7回から、どの回から試合を開始するかを選ぶことができます。
ただし完全試合を達成するためには、1回から試合を始めなければなりません。次に先攻後攻の選択、また画面上のバッターボックスの位置を決めます。左打席か右打席もしくは、バッターによってバッターボックスが変わっても良いのであれば、オートを選んでください。

モード画面



ボールカウント、スコア、ランナー表示

投球可能な球種とボタンの組み合わせが表示されます

ピッチャーから見たバッターボックス

ピッチャーの場合、ボールの球種選択ボタンを押すことで、画面上のピッチャーは自動的にwindアップを始め、「ボールを振れ!」の文字が表示されます。このタイミングでボールをスイングします。ボールのスピードは、スイングした速さによって決まります。



バッターの場合、ボールを打つには、ピッチャーが投げたボールのタイミングに合わせてバットを振ります。

タイム

ゲーム中に、ピッチャーの交代が可能です。ピッチャーの交代をするためには「タイム」画面で行います。タイム画面を表示するには、ピッチャーの球種表示が出ている時にXaviXPORTのエンターキーを押してください。

タイム画面が表示されたら、ボールのカーソルをピッチャー交代に合わせ、エンターキーを押すと、控えピッチャーの名前欄にカーソルが移動します。好きなピッチャーを選んでエンターキーを押すことでピッチャー交代が可能です。

ピッチャーは疲れてくると、速いボールが投げられなくなったり、汗をぬぐい始めたりします。このタイミングが交代の目安です。

「タイム」画面ではピッチャー交代以外に以下の設定が可能です。

- ・「ヘルプ」画面表示のON/OFF (ピッチャーの球種表示と「ボールを振れ!」の表示の有無)
- ・試合を中断 (試合を中止します。この場合、試合内容は保存されません。)





フリーモード

XaviX BASEBALL

フリーモード

1人もしくは2人でプレイが可能なシングルゲームです。トーナメントモードと違い対戦相手チームも選択できます。



「モードセレクト」画面で「フリーモード」を選択



プレイ人数を選びます。2人でプレイする場合、「プレイヤー1 VS プレイヤー2」を、1人でプレイする場合、「プレイヤー1 VS COM」を選びます。



トーナメントと同様、8チームの中から希望するチームを選びます。



次にカロリー消費量を計算するためのパーソナルデータの設定画面になります。あなたの性別、体重、年齢を入力してください。ここで入力されたデータをもとに、1ゲーム毎にあなたのカロリー消費量が表示されます。


「球場選択」画面が表示されます。好みの球場を選んでください。



操作方法はトーナメントと同じです。



モード画面



ボールカウント、スコア、ランナー表示

投球可能な球種の表示とボタンの組み合わせが表示されます。

ピッチャーから見たバッターボックス

オートセーブ機能

試合終了時に、XaviX BASEBALLはシステムカートリッジに、打率や防御率などのデータを自動的に保存します。

オートセーブ機能に関するご注意！

プレイ中は、システムカートリッジを取り外したり、ACアダプタのプラグやコンセントを抜いたり、XaviXPORTの電源をOFFにしたりしないでください。これらの行為を行うとデータが保存されません。プレイ中、停電が起きた場合も同様です。



ホームランダービー トレーニング

XaviX BASEBALL

ホームランダービー

ホームランダービーは、ピッチャーが投げる10球に対し、ホームランボールの飛距離を競います。ホームラン以外の打球の飛距離はカウントされません。



「モードセレクト」画面で「ホームランダービー」を選択します。「プレイヤー人数セレクト」画面が表示されます。4人まで参加可能です。



「バッターセレクト」の画面です。各チームの4番バッターが表示されますので、好みのバッターを選択します。打席の設定を変更したい場合は、XaviXPORTのセレクトキー（左右）を押してください。




次にカロリー消費量を計算するためのパーソナルデータの設定画面になります。あなたの性別、体重、年齢を入力してください。ここで入力されたパーソナルデータをもとにカロリー消費量が表示されます。こちらのパーソナルデータは、トーナメントモードやフリーモードのチームに設定されたデータと共通です。



タイプの違う4人のピッチャーから好みのピッチャーを選びます。次に、3種類の球場から好みの球場を選びます。

モード画面



ホームランボールの飛距離合計
現在の打球の飛距離
現在の投球数

トレーニング

XaviX BASEBALLのトレーニングメニューで、基本操作を身につけましょう。

「モードセレクト」画面で「トレーニング」を選択します。



ピッチング

このトレーニングでは、ピッチングの方法を練習します。

まず始めに、「説明」画面が表示されます。画面上の指示に従って、投球したいボールの種類を選びます。



「ボールを振れ!」が画面上に表示されている間にボールをスイングします。



ボールのスピードは、ボールをスイングする速さによって決まります。説明画面が終わったら、実際に投球してください。



うまく投球できると、「モードセレクト」画面に戻ります。




バッティング

このトレーニングでは、バッティングの方法を練習します。

まず始めに「説明」画面が表示されます。



バットを振ることにより「説明」が始まりますので、内容を確認してください。



「説明」画面では止まっているボールを打ち、タイミングを覚えます。

次に実際に自分でバッティングをおこないます。

バットを振る最適なタイミングは、ホームベースの直前にボールがくる瞬間です。



ボールを打つことが出来ると、「モードセレクト」画面に戻ります。



反射神経テスト

このトレーニングでは、あなた自身の反射神経をテストします。
反射神経が良ければ、速いボールを打つこともできます。

始めに好きなチームを選びます。



画面の上部からボールが流れてきて、その軌跡が見えます。ボールが「SWING LEVEL」のラインに来た瞬間を見計らいバットを振ります。この位置は、ホームベースでいうとほぼ真ん前の位置です。



ボールが「ヒットエリア内」に来た時に、タイミングよくバットを振るとヒットになり、次のレベルに進むことができます。レベルは1から10まであり、レベルが上がるごとにボールのスピードが速くなります。



ヒットエリア内でタイミングよくバットを振ることができないと、「ストライク」の表示が現れます。
3回連続ミスすると終了です。



高記録を上げたチームとそのスコアは、トップ5スコアに表示されます。



オプション



「モードセレクト」画面で「トレーニング」を選択します。



トップ5スコア

「ホームランダービー」と「反射神経テスト」のトップ5のスコアが表示されます。画面を移動するにはエンターキーを押してください。



チームエントリー

チームの名前、ロゴとコメント内容を変更できます。セレクトキーで変更したいチームを選び、エンターキーを押します。



セレクトキーを使って文字を選び、エンターキーを押して、選択した文字を決定します。最後の文字を入力すると、画面が「チームロゴ選択」に変わります。



好みのロゴを選び、エンターキーを押して、選択したロゴを決定します。

次に画面が「コメント入力」に変わります。好きなコメントを入れ、エンターキーを押して決定すると「オーダー」画面に変わりますので、変更内容が確認できます。



サウンド設定

ステレオとモノラルの切り替えができます。

セーブデータの初期化

XaviX BASEBALLシステムカートリッジに保存されているデータを初期化できます。保存されたデータを初期化するとチームの名前や打率、カロリー表示のためのパーソナルデータが購入時の状態になります。



データを初期化すると保存されたすべてのデータが失われます。

Info

ただひたすらに球を打つ楽しみ

一流プレイヤーのみが知っている、ボールがアーチを描いて、はるか彼方の外野席まで飛んでいくのを見る感覚を、ユーザに存分に味わってほしい。そのような目的で開発を進めたのがこのXaviX BASEBALLです。

XaviX BASEBALLでは、年齢に関係なく、全くの初心者でも野球を楽しんでいただけます。小さなお子さまでも大人相手に試合ができます。ただひたすらに球を打つのが楽しいというあなたには、XaviX BASEBALLは最適です。まずはトレーニングから始めて、XaviX BASEBALLを存分に楽しんでください。

カロリー表示について

XaviX BASEBALLは、カロリー消費量の計算機能を搭載しています。

関西医科大学の協力のもと、XaviX BASEBALLをプレイした場合のカロリー消費量を計測しました。

その実験のデータをもとに、あなたの性別、体重、年齢からバッティング、ピッチングのカロリー消費量を計算・表示します。XaviXPORTの電源を切るまで、累積カロリーについても表示できます。

野球をしているように大きな動きをすることで、実際に多くのカロリーを消費できます。カロリーを多く消費したいのであれば、大きなフォームでバッティングやピッチングをお勧めします。ただしカロリー表示は、データをもとに算出された値ですのであくまでも目安とお考えください。



チームデータ

XaviX BASEBALL

Spikes			
	名前	バッティング	ピッチング
野手	1 Andre Job	右打ち	-
	2 Curtis Rangel	右打ち	-
	3 Pete Alden	右打ち	-
	④ Chris Williams	左打ち	-
	5 Lamar Jackson	右打ち	-
	6 Scott Ullem	右打ち	-
	7 Hiroshi Ohtake	左打ち	-
	8 Keon Baker	右打ち	-
投手	9 Joe Murphy	右打ち	右投げ
	Bruce Howard	右打ち	右投げ
	Mike Oakes	右打ち	左投げ
	Miguel Limo	左打ち	左投げ

Red Devils			
	名前	バッティング	ピッチング
野手	1 Leonor Castro	左打ち	-
	2 Montray Taylor	右打ち	-
	3 John LeRoux	右打ち	-
	④ Jimmy Flynn	左打ち	-
	5 Teruya Ida	左打ち	-
	6 Nick Barrello	右打ち	-
	7 Casey Hollande	右打ち	-
	8 Sean Stevens	右打ち	-
投手	9 Chris Styles	右打ち	左投げ
	Jose Rodriguez	左打ち	左投げ
	Tom Steffan	右打ち	右投げ
	Jomo Smith	右打ち	左投げ

Wheels			
	名前	バッティング	ピッチング
野手	1 Jared Banks	右打ち	-
	2 Brian Dixon	右打ち	-
	3 Enrique Gomez	左打ち	-
	④ Louie Harrison	右打ち	-
	5 Terrence Dorf	右打ち	-
	6 Dai Shimizu	左打ち	-
	7 Willy Porter	右打ち	-
	8 Aruno Velasco	左打ち	-
投手	9 Tim Fowler	右打ち	右投げ
	Bill Gibbons	右打ち	左投げ
	Juan Garcia	左打ち	左投げ
	Matt Hendricks	右打ち	右投げ

Tidal Wave			
	名前	バッティング	ピッチング
野手	1 Ted Webler	右打ち	-
	2 Jose Hernandez	左打ち	-
	3 Roshay Wright	右打ち	-
	④ Willie Wagner	右打ち	-
	5 Mike Steffan	右打ち	-
	6 Gabriel Vicaro	左打ち	-
	7 Mike O'Reilly	右打ち	-
	8 Miguel Suarez	左打ち	-
投手	9 Marty Benz	右打ち	右投げ
	Teance Brown	右打ち	左投げ
	Pepe Rodriguez	左打ち	左投げ
	Seungmin Seo	右打ち	右投げ

○印はホームランダービー出場選手

Silver Fox			
	名前	バッティング	ピッチング
野手	1 Brian Hogan	右打ち	-
	2 Freddy Pineros	左打ち	-
	3 Todd Drabik	右打ち	-
	④ Levon Robinson	右打ち	-
	5 Simon Ng	左打ち	-
	6 Zeshon Peters	右打ち	-
	7 Kevin Meade	右打ち	-
	8 Togo Baker	右打ち	-
投手	9 Danny Winger	右打ち	右投げ
	Chris Metzger	右打ち	右投げ
	Roshon Simpson	右打ち	左投げ
	Juan Martinez	左打ち	左投げ

Big Horns			
	名前	バッティング	ピッチング
野手	1 Bruce Jasurda	右打ち	-
	2 Norm Balkin	右打ち	-
	3 Tommy Noda	左打ち	-
	④ Juan Tamayo	左打ち	-
	5 Alwan James	右打ち	-
	6 Jack Lausen	右打ち	-
	7 Devonn Thomas	右打ち	-
	8 Alex Angeloni	左打ち	-
投手	9 Bobby Miller	左打ち	左投げ
	Dan Baird	右打ち	右投げ
	Jim Flemming	右打ち	右投げ
	Tyrell Roberts	右打ち	左投げ

Troopers			
	名前	バッティング	ピッチング
野手	1 Rudy Perez	左打ち	-
	2 Jamir Simmons	右打ち	-
	3 Tony DeAngelo	右打ち	-
	④ Hyunsoo Choi	左打ち	-
	5 Luke Lyons	右打ち	-
	6 Richie Johnson	左打ち	-
	7 Sean McGannon	右打ち	-
	8 LeSeanWilliams	右打ち	-
投手	9 Mark Wilson	右打ち	右投げ
	Henry Mitchell	右打ち	左投げ
	Jesus Martinez	左打ち	左投げ
	Maurice Adams	右打ち	左投げ

Stray dogs			
	名前	バッティング	ピッチング
野手	1 Alex Loos	右打ち	-
	2 Tom Harrison	左打ち	-
	3 Jeff Andrews	右打ち	-
	④ Luis Ordonez	右打ち	-
	5 Don Rutz	右打ち	-
	6 Alba Vasquez	左打ち	-
	7 Ray Osbourne	右打ち	-
	8 Chris Sparks	右打ち	-
投手	9 Sammie Smith	右打ち	右投げ
	Freddie German	右打ち	左投げ
	Mike Murphy	左打ち	左投げ
	Keith Miller	左打ち	右投げ

Player Graphics:created by Image Factory



故障かな?と思ったら

XaviX BASEBALL

故障かな?と思ったら

修理やお問い合わせいただく前に、もう一度よくお確かめください。

トラブル	チェックの方法
XaviXPORTの電源が入らない。 (電源ランプが点灯しない)	ACアダプタが正しくコンセントに差し込まれていること、ACアダプタのプラグがXaviXPORT背面のPOWER IN端子に正しく接続されていることを確認してください。 (XaviXPORTの取扱説明書を参照してください。) XaviXPORTのパワースイッチがONになっていることを確認してください。 (本書12ページを参照してください。)
テレビ画面に画像が現れない。	テレビの電源スイッチがONになっていることを確認してください。 テレビの輝度やコントラストを調節してみてください。 テレビの「ビデオ入力」が正しく選択されていることを確認してください。 (テレビの使用説明書を参照してください。) システムカートリッジがXaviXPORTに正しくセットされていることを確認してください。 (本書14および15ページを参照してください。) A/Vケーブル(映像ケーブル)が、XaviXPORTおよびテレビの接続端子に正しく接続されていることを確認してください。 (XaviXPORTの取扱説明書を参照してください。)
音が聞こえない。	テレビのボリュームがOFFになっていないこと、消音(MUTE)モードになっていないことを確認してください。 テレビにヘッドホンが接続されていないことを確認してください。 (テレビの使用説明書を参照してください。) A/Vケーブル(音声ケーブル)がXaviXPORTおよびテレビの接続端子に正しく接続されていることを確認してください。 (XaviXPORTの取扱説明書を参照してください。)
画面が乱れる(画質が良くない) 雑音が入る(音質が良くない)	お使いのテレビがNTSC方式のテレビであることを確認してください。 (テレビの使用説明書を参照してください。) システムカートリッジがXaviXPORTに正しくセットされていることを確認し、正しくセットされていない場合はセットし直してください。 (本書14および15ページを参照してください。) A/Vケーブルが、XaviXPORTおよびテレビの接続端子に正しく接続されていることを確認してください。 (XaviXPORTの取扱説明書を参照してください。) リセットスイッチを押し、システムを再起動し、もう一度試してください。 (本書12ページを参照してください。)

トラブル	チェックの方法
XaviXPORTのキーが機能しない。	XaviXPORTの電源がOFFになっていないことを確認してください。また、システムカートリッジがXaviXPORTに正しくセットされていることを確認してください。 (XaviXPORTの取扱説明書を参照してください。) リセットスイッチを押してシステムを再起動し、もう一度試してください。 (本書12ページを参照してください。)
ボールまたはバットが機能しない。	XaviXPORTの赤外線受信部がプレイヤーに向いているかどうか確認してください。 (本書13ページを参照してください。) プレイ時の位置がXaviXPORTから動作範囲内であるかどうか確認してください。 (本書13ページを参照してください。) バットとボールの乾電池が消耗していないかどうか確認してください。 (本書17ページを参照してください。) バットとボールの乾電池が正しく装填されているかどうか確認してください。 (本書17ページを参照してください。) システムカートリッジがXaviXPORTに正しくセットされていることを確認してください。 (本書14および15ページを参照してください。) リセットスイッチを押してシステムを再起動し、もう一度試してください。 (本書12ページを参照してください。)
画面上のボールが打てない。	バットの中の乾電池が消耗していないかどうか確認してください。 (本書17ページを参照してください。) バットを振る速さが速すぎたり遅すぎたりした場合、XaviXPORTはバットの動きを感知できません。 画面上でボールを正しく打つにはタイミングが重要です。
画面上でボールをコントロールできない。	ボールの中の乾電池が消耗していないかどうか確認してください。 (本書17ページをご参照してください。)
XaviXPORTをテレビに接続したままだと、他のAV機器が作動しない。 (A/Vセレクト機能を使用している場合)	そのAV機器の使用中は、XaviXPORTの電源がOFFになっていることを確認してください。 (XaviXPORTの取扱説明書を参照してください。) XaviXPORTのA/V入力端子(AV IN)とそのAV機器のAV出力端子(AV OUT)がAVコードで正しく接続されていることを確認してください。 (XaviXPORTの取扱説明書を参照してください。)

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら



お願いとご注意

主な仕様

XaviX BASEBALL

お願いとご注意

バーコード(シリアルナンバー)シールを必ず次の場所に貼ってください。

- ・システムカートリッジの裏面
- ・39ページ下お客様控欄
- ・ユーザ登録ハガキの所定欄
- ・保証書の所定欄

この取扱説明書に記載されている文章の一部または全部について、新世代株式会社の許諾なく使用または複製することは、法律により固く禁止されています。違反した場合は法律の範囲において処罰の対象となります。

新世代株式会社は、この取扱説明書に記載された内容に関して、特許権、商標権、意匠権、及び著作権その他の知的財産権(出願中のものを含む。)を有する場合があります。これらの権利により保護されています。また、この取扱説明書は、本製品の使用方法について言及したものであり、新世代株式会社の明示的な許諾がある場合を除いて、これらの権利をお客様に許諾するものではありません。

本製品に関連する知的財産権情報

特許:3557067、3554137、3541112、3467382、3387810
その他関連特許出願中。

登録意匠:1228984、1219578

本製品の商業目的での使用・賃貸及びリバースエンジニアリングは、禁止されています。また、本製品に含まれるソフトウェアは、本製品及びXaviXPORTと共に使用する場合にのみお客様に使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。

©2005新世代株式会社 All rights reserved.

主な仕様

製品の概要

・システムカートリッジ

最大外形寸法:約106×12×90mm(幅/高さ/奥行き)

質量:約67g

・インターフェイス

バット

最大外形寸法:約497×56×56mm(幅/高さ/奥行き)

質量:約230g

ボール

最大外形寸法:約66.7mm

質量:約67g

付記

・動作温度:5~40℃

・付属電池(バット用単3形乾電池2個、ボール用単4形乾電池2個)


本製品は、屋内でのみご使用ください。

本製品のデザインと仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますが、ご了承ください。

お客様控

パッケージ開封後、同梱のバーコードシールの1枚を下の枠内に貼ってください。XaviXホットダイヤル(P40 アフターサービスについて参照)に連絡される際、シールに記載のシリアルナンバーをお知らせいただくことができます。

バーコードシール



主な仕様

お願いとご注意



アフターサービスについて

保証書について

お買い上げの年月日及びお買い上げの販売店名が記入されていることをご確認の上、お客様のお名前、ご住所、電話番号、必要事項をご記入いただき大切に保管してください。

保証期間について

お買い上げの日から90日です。
(但し本製品のユーザ登録をされていない場合は30日です。)

ユーザ登録について

本製品のユーザ登録はお買い上げ後、できるだけ早くお済ませくださいますようお願い致します。登録方法の詳細は、登録ハガキに記載の「ユーザ登録のお願い」をご覧ください。

修理のご依頼について

修理をご希望の際は、保証書をご用意いただき、下記、修理対応デスクまでご連絡ください。修理対応デスクより修理番号をお知らせし、その後の手続きについてご案内させていただきます。

新世代株式会社 修理対応デスク
フリーダイヤル：0120-565-248
電話番号：077-565-6617
電子メールアドレス：xavixmt@xavix.jp
商品に関するお問い合わせは、下記のXaviXホットダイヤルまで。
0570-00-3535
※一般電話・公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。
電子メールアドレス：xavixcs@xavix.jp

商標リスト

下記リストに示されるように、左欄記載の登録商標／商標は、右欄記載のように表記される場合があります。下記リストの登録商標／商標は、新世代株式会社の商標です。

Table with 2 columns: 商標 (Trademark) and 表記例 (Example of representation). Rows include XaviX®, XaviXTechnology®, XaviXPORT®, XaviXSystemCartridge™, XaviXSports™, XaviXBASEBALL™, and 新世代®.

開発・製造・発売/ 新世代株式会社
〒525-0054 滋賀県草津市東矢倉3-3-4



Info

宇宙空間でプレイ

XaviX BASEBALLは、3種類の素晴らしいスタジアムでプレイできます。きらきらと明るい太陽の光に照らされ、上空には飛行船が浮かんでいる屋外スタジアム。三日月や満月を背景にした屋内ドーム型スタジアム。そして宇宙ステーションのスタジアム。遠からぬ将来、人間が地球外に移住すれば、このような場所で野球の試合がおこなわれることになるでしょう。ここでは、宇宙空間に地球が浮かんでいる様子を見ながらホームランを放つ体験をお楽しみいただけます。



ワールドスタジアム



サテライトスタジアム



コスモドーム